

## Anleitung zur Aktivierung des Home in Channel für Kaon Set Top Boxen

### 1. Was ist ein Home in Channel?

Der Home in Channel ist in der Kopfstation des ggsnet in Oensingen installiert.

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:


- Bei Neuaufschaltungen von Sendern werde diese ohne Suchlauf direkt ins Gerät eingespeist und damit auch bei Ihnen zu Hause automatisch empfangbar. Sie brauchen später keine Suchläufe mehr zu machen.
- Die neuste Firmware (Betriebssystem der Boxen) wird automatisch, ohne Zutun des Benutzers auf die Set Top Box geladen.
- Die Qualität des Programmführers auf den Boxen wird erhöht.

Der Home in Channel **muss einmalig** zu Hause aktiviert werden. Die Anleitung für diese Arbeiten finden Sie unten aufgeführt (sie kann auch über das Internet heruntergeladen werden).


**Wichtig** ist zu wissen, die Funktionen gelten nur für die Boxen der Firma Kaon!

### 2. Die einmalige Aktivierung

Die Aktivierung erfolgt über das Hauptmenü der Set Top Box (Tast Menü auf der Fernbedienung).




1. Im Menü auf „Manuelle Suche“ gehen und mit <ok> anwählen




2. Sperrcode eingeben, normalerweise 0000

### 2.1. Aktivierung wenn Sie kein TeleClub Abo haben


Das ist der vorwiegende Teil aller Kunden.



3. Frequenz auf **370000** und Network ID auf **1** stellen und mit <ok> den Suchlauf starten




4. Wenn der Suchlauf durch ist mit <ok> bestätigen



5. Mit nochmaligem Drücken von <ok> die Daten speichern

## 2.2. Aktivierung wenn Sie ein TeleClub Abo haben

Dann müssen Sie eine andere Network ID eingeben, als unter Punkt 2.1. beschrieben. Der Rest verläuft genau gleich.



6. Frequenz auf **370000** und Network ID auf **2** stellen und mit <ok> den Suchlauf starten

Anschliessend fortfahren wie unter Punkt 4 und 5 beschrieben.


## 3. Betrieb der Set Top Box

Die unter Punkt 2 aufgeführte Aktivierung muss im Normalfall nur einmal durchgeführt werden.

Sollte die Box aus technischen Gründen einmal auf ihre Grundeinstellungswerte zurückgesetzt werden, so müsste die Aktivierung nochmals durchgeführt werden.

#### 4. Der automatische Software Update

Im späteren Gebrauch kann es sein, dass Sie nach dem Einschalten der Box das unten dargestellte Bild sehen. Das ist der Hinweis, dass sich die Box automatisch die die neuste Software herunterlädt, was ja gewünscht und in Ordnung ist.



7. Dieses Bild wird sichtbar, wenn automatisch die neue Software auf die Set Top Box geladen wird dies geschieht automatisch.

Sollten Sie Probleme bei der Handhabung mit der Box haben, so erhalten Sie Support wie folgt:

- Bei Boxen, die beim **ggsnet**, über die die Firma WD RegioNet AG in Balsthal gekauft wurden, erhalten Sie Support unter der Nummer 062 386 80 20
- Bei Boxen, die im Fachhandel gekauft wurden, erhalten Sie Support bei Ihrem Fachhändler

**WICHTIG: Diese Anleitung gilt nur für Boxen der Firma Kaon**